## E.1.3. mountain-drive - Einbau in sehr schmale und sehr breite Tretlager

Für extrem schmale Tretlagerrohre von 50 mm Breite (z.B. bei vollverschalten Kabinenrädern) sowie solche von 100 mm (einige neue E-Bikes) gibt es entsprechend ausgelegte Ausführungen.
Bitte beachten: mountain-drive - Getriebe für diese Tretlagerbreiten sind nur mit Drehmomentstütze lieferbar, da diese Ausführungen z.Zt. ausschliesslich mit Rechtsgewinde lieferbar sind.